



0 entspricht der Grundhöhe mit einer Aufhängehöhe von 17,7m

X kann sein  
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ...  
und steht für Mehr- oder Minderhöhen in 2-Meter-Schritten zur Grundhöhe

**WXX+0 +/- X**

+ Mehrhöhe  
- Minderhöhe

**W:**  
Winkelmast

X kann sein  
A: Für Abspannmast  
E: Für Endmast

X kann sein  
1 für Leitungswinkel 180° bis 160°  
2 für Leitungswinkel 180° bis 140°  
3 für Leitungswinkel 180° bis 120°  
4 für Leitungswinkel 180° bis 90°