

Zeilen-Nr.	Signalbezeichnung	Zuordnung	Langtext	Art	Melderichtung	DE	DA	AE	AA	PV	PHD	Bemerkung
	HWRB Kleine Striegis											
1	E10 801	Schütz 1	Sammelstörung Kompaktanlage	bin. Sign.	Meldung	1				1	1	
2	E10 801		Vor-Ort-Betrieb (Irgend eine Stellung wurde manuell eingestellt)	bin. Sign.	Meldung	1				1	1	
3	E10 801		Vor-Ort-Aus (Anlage ist ausgeschaltet)	bin. Sign.	Meldung	1				1	1	
4	E10 801		Vor-Ort-Automatik	bin. Sign.	Meldung	1				1	1	
5	E10 801		Stellung	4 ... 20 mA	Meldung			1		1	1	
6	E10 801		Endlage Auf/Zu	4 ... 20 mA	Meldung			1		1	1	
7	E10 801		Drehmoment	4 ... 20 mA	Meldung			1		1	1	
8	E10 801		Betrieb	bin. Sign.	Meldung					1	1	
9	E10 802	Schütz 2	Sammelstörung Kompaktanlage	bin. Sign.	Meldung	1				1	1	
10	E10 802		Vor-Ort-Betrieb (Irgend eine Stellung wurde manuell eingestellt)	bin. Sign.	Meldung	1				1	1	
11	E10 802		Vor-Ort-Aus (Anlage ist ausgeschaltet)	bin. Sign.	Meldung	1				1	1	
12	E10 802		Vor-Ort-Automatik	bin. Sign.	Meldung	1				1	1	
13	E10 802		Stellung	4 ... 20 mA	Meldung			1		1	1	
14	E10 802		Endlage Auf/Zu	4 ... 20 mA	Meldung			1		1	1	
15	E10 802		Drehmoment	4 ... 20 mA	Meldung			1		1	1	
16	E10 802		Betrieb	bin. Sign.	Meldung	1				1	1	
17	LISA 101	Pegelschacht	Sammelstörung: Messkreissicherung/Automatenfall	bin. Sign.	Meldung	1				1	1	
18	LISA 101		Istwert Füllstand Schacht	4 ... 20 mA	Messwert			1		1	1	
19	LISA 101		Störmeldung	bin. Sign.	Meldung	1				1	1	
20	NSV-Allgemein	Betriebsgebäude	Hauptschalterfall	bin. Sign.	Meldung	1				1	1	
21	NSV-Allgemein		Phasenwächter	bin. Sign.	Meldung	1				1	1	
22	NSV-Allgemein		Überspannungsschutz - Sammelmeldung aus Vorsicherung und Auslösung	bin. Sign.	Meldung	1				1	1	
23	NSV-Allgemein		Steuerspannungsversorgung aktiv	bin. Sign.	Meldung	1				1	1	
24	Objektschutz		Stößelschalter ausgelöst	bin. Sign.	Meldung	1				1	1	
25	Temp.		Istwert Temp. Betriebsgebäude	4 ... 20 mA	Meldung			1		1	1	
					Summen	16	0	8	0	25	25	