

**AAW – Befüllen der Diesel-Tanks und Tanken von Fahrzeugen
im Steinbruch****1. Geltungsbereich:**

Kalksteinbruch Plettenberg

2. Verantwortlich:

MA Kalksteinbruch; Diesel-Lieferanten

3. Vorgehensweise/Anweisung:**3.1. Betreff:**Befüllen des Dieseltanks im Kalksteinbruch.
Betanken der Fahrzeuge im Kalksteinbruch**3.2. Vorgehensweise:****Befüllen des Dieseltanks durch ein Tankfahrzeug:**

- Es gelten alle gesetzlichen Vorschriften zum Befüllen eines Dieseltanks.
- Der Fahrer des Tankfahrzeugs wird von einem Holcim-Mitarbeiter eingewiesen.
- Die Befüllung des Tanks ist nur mit einem doppelwandigen, lecküberwachten Schlauch zulässig.
- Beim Befüllen ist unter das Tankfahrzeug eine Auffangwanne mit 2 m Breite und 1 m Länge zu stellen, um Tropf und Spritzverluste aufzufangen.
- Die Befüllung des Tanks ist nur mit Fahrzeugen erlaubt, die entweder ANA (Aufmerksamkeits-Not-Austaste) oder ASS besitzen
- Ein MA der Holcim kontrolliert die Anlage nach dem Befüllen des Tanks.

Betanken von Fahrzeugen im Kalksteinbruch

- Das Betanken von Fahrzeugen im Steinbruch darf nur durch unterwiesene Holcim-Mitarbeiter erfolgen.
- Vor dem Betanken ist zu kontrollieren, ob Ölbindemittel im entsprechenden Behälter in ausreichender Menge vorhanden ist.
- Der Mitarbeiter kontrolliert die Betankungsvorrichtungen vor dem Betanken auf Beschädigungen und Funktionstüchtigkeit.
- Die Betankung von Fahrzeugen erfolgt wenn möglich in der Halle oder auf der versiegelten Fläche.
- Bei jedem Betankungsvorgang ist eine Auffangwanne unter den Betankungsstützen des Fahrzeugs zu stellen um Tropfverluste aufzunehmen.
- Während des Betankungsvorgangs ist immer ein Mitarbeiter anwesend bis der Betankungsvorgang abgeschlossen ist.

4. Verteiler:

Kalksteinbruch, IMS

5. Ablage:

IMS