Anschluss an Blatt 1

Anschluss an Blatt 3

Ebertplatz

Kulturdenkmal Ebertplatz 10

Steuergerät LSA

Werbeträger wiederherstellen

Werbetafel sichern

Container an neuen Standort versetzen

Gebüsch-fläche

Baum-scheibe

Zufahrt Wallstraße

Kein Zutritt

RRB1

0+100

0+150

0+178

0+200

0+250

0+300

0+350

0+400

0+450

0+500

0+550

0+600

0+650

0+700

0+750

0+800

0+850

0+878

NM 5

4 NM

6 KM DVB/BG

AM2,0 3

EP1

EP2

EP3

EP4

EP5

EP6

EP7

EP8

EP9

EP9.1

EP10

EP11

EP12

EP13

ÖB 2x NYY-J4x16 SE/LWL

ÖB 1x NYY-J4x16

ÖB 1x NYY-J4x16

ÖB 2x NYY-J4x16 SE/LWL

ÖB 1x NYY-J4x16

ÖB 1x NYY-J4x16

ÖB 1x NYY-J4x16