Auslegungsvermerk der Gemeinde
(Öffentlichkeitsbeteiligung § 43b EnWG)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit vom ..... 20....
bis ..... 20....

in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss vom ..... 20....

Planfeststellungsbehörde

Siegel

Auslegungsvermerk der Gemeinde
(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG))

Der Planfeststellungsbeschluss und Ausfertigung des festgestellten Planes haben ausgelegen in der Zeit vom ..... 20....
bis ..... 20....

in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Masttabelle Bl. 0785

Geplanter Neubau und Betrieb der
110-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Pkt. Metternich - Niederstedem, Bl. 4225
Abschnitt: Pkt. Pillig - UA Wengerohr

und Änderung der
220-kV-Höchtsspannungsfreileitung Niederstedem - Neuwied, Bl. 2409, auf 110-kV-Betrieb
Abschnitt: Pkt. Pillig - Pkt. Melchhof

Stand:	01.03.2019	WESTNETZ Teil von innogy
Inhalt:	Seite 1	

Masttabelle Bl. 0785

Masttabelle						
Mast Nr. /Bl. Nr.*)	**Mastabstand (Feldlänge) [m]**	**Masttyp**	**Mastart und Verlängerung [m]**	**Höhe Maststandort über NHN*) [m]**	**Masthöhe über EOK*) [m]**	**Bemerkungen**
P001	72.3		STAT.	149.21	9.66	Bestand
1001	255.1	A72	WE2+7.5	148.80	34.75	siehe Anlage 3 Blatt 19
1/4235		AD47	WA2WE+6.0	148.93	66.50	siehe Anlage 3 Blatt 12

*)
Bl. Nr. = Bauleitnummer der zugehörigen Leitung (falls der Mast nicht zu der in der Kopfzeile genannten Leitung gehört)

Mastart und Verlängerung:

T1/T2/T3 = **T**ragmast, Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (ausführbare Spannfeldlänge)
WA1/WA2/WA3/WA4/WA5 = **W**inkel**A**bspannmast, Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (Winkelgruppe)
WA2WE/WA4WE = **W**inkel**A**bspann - **W**inkel**E**ndmast, Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (Winkelgruppe)

Winkelgruppe = **1** : 160° - 180°
2/WA2WE : 140° - 180°/ 140° - 180°
3 : 120° - 140°
4/WA4WE : 100° - 120/100° - 140°
5 (nur 380 kV) : 90° - 100°

ET1 = Erdseiltraverse
ET2 = Erdseilhörner (doppelte Erdseilspitze)
ABZWx = Abzweigmast
ZGx = ganze Zusatztraverse gegenüber Mastgrundtyp
Sx = Traversenänderung gegenüber Mastgrundtyp
Mx = Mastschaftänderung
M1 = verstärkte Erdseilstütze
SMx = Sondermast
Kx = Kabeltraverse
0.0/ +3.0/... = Zahl kennzeichnet die Masterhöhung gegenüber dem Mastgrundtyp in Metern
NN = **N**ormal**N**ull
NHN = **N**ormal**H**öhen**N**ull
EOK =**E**rd**O**ber**K**ante

Beispiel: WA2WEET2 : kombinierter WinkelAbspann-WinkelEndmast in der Winkelgruppe 2 (140° - 180°) mit Erdseilhörnern