Auslegungsvermerk der Gemeinde
(Öffentlichkeitsbeteiligung § 43b EnWG)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit vom ..... 20....
bis ..... 20....

in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss vom ..... 20....

Planfeststellungsbehörde

Siegel

Auslegungsvermerk der Gemeinde
(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG))

Der Planfeststellungsbeschluss und Ausfertigung des festgestellten Planes haben ausgelegen in der Zeit vom ..... 20....
bis ..... 20....

in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Masttabelle Bl. 0783

Geplanter Neubau und Betrieb der
110-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Pkt. Metternich - Niederstedem, Bl. 4225
Abschnitt: Pkt. Pillig - UA Wengerohr

und Änderung der
220-kV-Höchtsspannungsfreileitung Niederstedem - Neuwied, Bl. 2409, auf 110-kV-Betrieb
Abschnitt: Pkt. Pillig - Pkt. Melchhof

Stand:	01.03.2019	WESTNETZ Teil von innogy
Inhalt:	Seite 1	

Masttabelle						
Mast Nr. /Bl. Nr.*)	**Mastabstand (Feldlänge) [m]**	**Masttyp**	**Mastart und Verlängerung [m]**	**Höhe Maststandort über NHN*) [m]**	**Masthöhe über EOK*) [m]**	**Bemerkungen**
37		A15	T1S44N1+6.25	368.98	23.54	Bestand
	221.0					
275A/2409		B62_1	ABZW4+5.0	376.19	47.00	Bestand

*)
Bl. Nr. = Bauleitnummer der zugehörigen Leitung (falls der Mast nicht zu der in der Kopfzeile genannten Leitung gehört)

Mastart und Verlängerung:

T1/T2/T3 = **T**ragmast, Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (ausführbare Spannfeldlänge)
WA1/WA2/WA3/WA4/WA5 = **W**inkel**A**bspannmast, Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (Winkelgruppe)
WA2WE/WA4WE = **W**inkel**A**bspann - **W**inkel**E**ndmast, Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (Winkelgruppe)

Winkelgruppe = **1** : 160° - 180°
2/WA2WE : 140° - 180°/ 140° - 180°
3 : 120° - 140°
4/WA4WE : 100° - 120/100° - 140°
5 (nur 380 kV) : 90° - 100°

ET1 = Erdseiltraverse
ET2 = Erdseilhörner (doppelte Erdseilspitze)
ABZWx = Abzweigmast
ZGx = ganze Zusatztraverse gegenüber Mastgrundtyp
Sx = Traversenänderung gegenüber Mastgrundtyp
Mx = Mastschaftänderung
M1 = verstärkte Erdseilstütze
SMx = Sondermast
Kx = Kabeltraverse
0.0/ +3.0/... = Zahl kennzeichnet die Masterhöhung gegenüber dem Mastgrundtyp in Metern
NN = **N**ormal**N**ull
NHN = **N**ormal**H**öhen**N**ull
EOK =**E**rd**O**ber**K**ante

Beispiel: WA2WEET2 : kombinierter WinkelAbspann-WinkelEndmast in der Winkelgruppe 2 (140° - 180°) mit Erdseilhörnern